

Manuel d'utilisateur percolateur

Combien de café devrait être dans un percolateur environ 50 grammes/litre de 6 grammes par tasse

1. Nettoyer le boîtier du filtre, tube percolateur et intérieur du réservoir avec un liquide vaisselle non abrasif.
2. Placer le percolateur à la verticale, à hauteur du buffet et sur une surface ferme et plane.
3. Remplissez le percolateur d'eau froide égale à la quantité à infuser. N'utilisez jamais d'eau chaude. Un percolateur doit toujours être au moins à moitié plein. N'allumez pas encore le percolateur.
4. Faites glisser le tube du percolateur à travers le centre de la grille du boîtier de filtre, placez-le complètement à la verticale dans la courbe prévue au bas du percolateur. Le boîtier du filtre doit être en haut du tube du percolateur. Faites attention à ce que le tube du percolateur soit correctement placé dans la cavité du fond.
5. Remplissez le récipient du filtre en haut avec du café percolateur grossièrement moulu. Lors d'utilisation d'autres types de moutures, l'utilisation de papier filtre peut être nécessaire. Placez le couvercle sur l'appareil. Ne retirez jamais le couvercle pendant la préparation du café!
6. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur en bas. Il y a un bouton de réinitialisation au bas de l'appareil. En cas de dysfonctionnement ou de non fonctionnement de l'appareil, appuyez sur ce bouton. Lorsque le voyant vert s'allume, la préparation du café est terminée et le café est automatiquement maintenu au chaud tant que le percolateur rest allumé.
7. Videz d'abord une tasse entière afin d'éliminer tous les résidus de café avant de le consommer.
8. Lorsqu'il reste encore 3 tasses ou qu'il n'y a plus de café visible sur le verre-indicateur, éteignez immédiatement le percolateur. Après utilisation: refroidissez d'abord l'appareil avant de passer à l'étape 9
9. Retirer le panier filtre et le tube percolateur, rincez-le sous le robinet et nettoyez-le. Rincez soigneusement l'intérieur du percolateur avec de l'eau tiède. Assurez-vous que la fiche est débranchée. Ne jamais plonger dans l'eau.
10. Prêt pour la prochaine utilisation.

