

Manuel d'utilisation de la friteuse

démarrage de la friteuse

Attention: type 220V: connecter uniquement à 220V

type 380 V: uniquement connecter sur 3P+N+E (pas 3x 220V)

Au retour, l'huile de friture et tous les restes de friture doivent être retirés.

Branchez la friteuse au secteur

Ajoutez la bonne quantité d'huile. (voir marquage à l'intérieur de l'appareil)

Tournez le bouton de température sur la température souhaitée.

Ensuite, baissez la température à 0°

Retirer l'huile de friture



