

Gebruikshandleiding beurs vaatwasmachine

Werking

- binnen 120 seconden alles brandschoon
- Slechts 2,8 l waterverbruik per cyclus
- krachtige vaatwasser
- handige afvoerpomp voor het wegpompen van vuilwater
- geen automatische zeepdispenser
- draait op 3x380 V - 5,7 KW

Aandacht

- Steek het toestel in het stopcontact
- Sluit een watertoevoer aan op het toestel, zorg ook voor een afloop
- Zorg dat de watertoevoer is geopend
- Schakel de machine in door op de meest rechtse knop te drukken
- De machine wordt nu gevuld met water. Led knippert
- De zeep wordt automatisch in het water bijgevoegd. Enkel de bijgevoegde zeep en spoelglans mag gebruikt worden in deze machine. Indien er andere zepen worden gebruikt, kan je de efficiëntie van het toestel ernstig in de war brengen.
- Als de led blijft branden, is de machine klaar voor gebruik.
- Open de machine en plaats de gevulde mand op zijn plaats
- Sluit de machine en kies het gewenste programma
- De led zal terug knipperen. Als de led terug blijft branden, is de cyclus klaar en kan de machine terug geopend worden.
- Wanneer u de machine wil verversen of leeglaten van water, drukt u op de 2de toets van links te tellen

