

Gebruikshandleiding voor bain-marie toestellen

1-pans, 2-pans, 3-pans, 4-pans

Dit apparaat mag uitsluitend "au Bain Marie" worden gebruikt, d.w.z. door middel van watergeleiding zoveel mogelijk water in de geëmailleerde bak te doen dat de roestvrijstalen pan het water goed raakt.

Ingebruikname toestel

1. Bain Marie vullen met +/- 0,5 liter water.
2. Gebruik altijd een geaard stopcontact.
3. Voor het verhogen van de temperatuur de knop naar rechts draaien.
4. Zorg altijd dat er voldoende water in het apparaat zit.
5. Tijdens het vullen en schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact nemen.

Voor een goed en veilig gebruik van deze apparaten

- Pak het apparaat uit en stop de stekker in een geaard stopcontact. Let op dat het stopcontact de juiste stroomsterkte (220-230 Volt) heeft.
- Rond het apparaat zoveel mogelijk ruimte vrij laten omwille van de afgifte van de warmte.
- Zorg ervoor dat het apparaat nooit overbelast wordt en schakel het na gebruik uit.

Reinigen van het toestel

- Verwijder allereerst de stekker uit het stopcontact.
- Bij het schoonmaken een ietwat vochtige doek gebruiken.
- Gebruik nooit bijtende of schadelijke middelen.
- Let goed op vocht bij het snoer, schakelaars, alsmede alle andere stroomvoerende delen.
- Zorg dat het apparaat nooit onder water of enige andere vloeistof komt, ook niet in de vaatwasser.

